



Einhell

EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE

Akku-Stichsäge

TE-JS 18/80 Li-Solo

Art.-Nr.: 4321200

Ident.-Nr.: 21031

EAN-Code: 4006825601398

Die Akku-Stichsäge TE-JS 18/80 Li – Solo ist ein kraftvolles Gerät für vielseitige Sägearbeiten. Der zuschaltbare Pendelhub sowie die hohe Laufruhe ermöglichen schnelle, präzise Schnitte. Die werkzeuglose Universal-Sägeblattaufnahme spart kostbare Zeit, während die integrierte Kunststoff-Gleiteinlage empfindliche Werkstücke schont. Das Gerät wird ohne Akku und ohne Ladegerät ausgeliefert, kann aber mit den Power X-Change Akkus betrieben werden.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Hohe Laufruhe für exakte Schnitte
- Zuschaltbarer Pendelhub für schnelle Schnitte
- Werkzeuglose Universal-Sägeblattaufnahme
- Mit Staubabblasfunktion für beste Sicht
- LED-Licht zum Ausleuchten vom Schnittbereich
- Integrierte Kunststoffgleiteinlage schont empfindliche Werkstücke
- Zusätzliche aufsteckbare Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte
- Inkl. Spanreißschutz für ausreißfreie Schnitte
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- Hubzahl	2400 min ⁻¹
- Hubhöhe	25.4 mm
- Schnitttiefe in Holz	80 mm
- Schnitttiefe in Kunststoff	12 mm
- Schnitttiefe in Stahl	10 mm
- Max. Schrägschnitte	47 °
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel	Ja



Logistische Daten

- Produktgewicht	1.75 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	2.286 kg
- Maße Einzelverpackung	235 x 90 x 225 mm
- Stück pro Exportkarton	5 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	11.9 kg
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	4575 9480 11115



Als Sonderzubehör erhältlich



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

St-Sägebl.Set 4tg Ho/Met Akku
Stichsägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49625427
EAN-Code: 4009316254271
KWB by Einhell



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Sägen¹
(m)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Sägen ¹ (m)
1.5 Ah	7
2.0 Ah	9.5
2.5 Ah	11
3.0 Ah	14
4.0 Ah	20
5.2 Ah	30
6.0 Ah	32
8.0 Ah	40

Testaufbau:

1) Holz - Spanplatte 19mm